

FDV dokumentasjon
Suveren Rørmøbelfabrikk AS

Sykelstativ og Sykkeltak

Art. no / Art	Komponent	Beskrivelse		
Alle i 13000-serien		Sykelstativ zink+lakk Sykelstativ i galv Sykkeltak		
Stålrør	Stål til ramme, leveres av godkjente leverandører med lager i Norge	Ruuki		
Overflatebehandling av rør ved zink.	Pulverlakkering i eget Lakkanlegg.	Det benyttes pulverlakk for lakkering av metall overflater fra Dupont Powder Coating AB, med avd i Norge. Det henvises til pulver leverandørens (Dupont) egne retningslinjer: ALESTA AP AE8001- /VL-573 ALESTA IP IE7002- /VR-572-N Rengjøring med lunket vann og Zalo eller lignende, fuktig vaskefille benyttes. NB Det må ikke benyttes sterke oppløsningsmidler. (Salmiak eller lignende.) Ved sårskader i overflate må det flikk lakkes.		
Generelt	HMS	Bedriften følger de til enhver tid gjeldende regler for HMS arbeid.		
Ved galvanisering		Sjekk duozink.no/dokumentasjon for siste oppdatering. Ved sårskader i overflate må det dekkes med egnet spray, type Zinkspray. Sjekk duozink.no/dokumentasjon for dette.		
Tak	Plastplater	Rengjøring med lunket vann, fuktig vaskefille kan benyttes. NB Det må ikke benyttes sterke oppløsningsmidler.		

Med vennlig hilsen

Suveren Rørmøbelfabrikk AS